

දෝෂ නිරාකරණය

පරිගණක ගැටලුවක් විසඳා ගනු ලබන්නේ කෙසේද යන්න නිරූපණය කරන ක්‍රියාවලිය දෝෂ නිරාකරණය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

පරිගණක දෝෂ නිරාකරණයේ දළ විශ්ලේෂණය

පහත පියවර අනුගමනය කිරීම මෙහෙත් පරිගණක ගැටලු හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ.

1. පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන්නේ ද?
2. කිසියම් දෝෂ පණිවිඩයක් පෙන්නුම් කරන්නේ ද?
3. පරිගණකය නැවත ආරම්භ කරන්න.
4. නව මෘදුකාංගයක් හෝ දෘඪාංගයක් එකතු කර තිබෙන්නේ ද?
5. පරිගණකය වලනය කර තිබෙන්නේ ද?
6. යම්කිසි විදුලි බලය ඇහැනිවීමක් හෝ විදුලි කුණාටුවක් ඇති වී තිබෙන්නේ ද?
7. නැවත සම්බන්ධ කර විදුලිබල රැහැන් පරීක්ෂා කරන්න.
8. ධාවක (drivers) යාවත්කාලීන කරන්න. නැතහොත් නවතම සම්බන්ධ (patches) ස්ථාපනය කරන්න.
9. අනිෂ්ට මෘදුකාංග සහ වැයිරස් සඳහා පරිලෝකනය කරන්න.
10. කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව අවසන් වරට පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වූයේ කවරදා ද?
11. වෙනත් පරිගණක දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග දෝෂාවේක්ෂණ



පරිගණක දෘඪාංග ගැටලු

- යතුරුපුවරුව
- මූලිකය
- විදුලි රැහැන්
- ජාලකරණ රැහැන්
- VGA රැහැන්

ගබඳ ප්‍රතිදාන ගැටලු

- ස්පීකර සම්බන්ධතා
- හඬ ප්‍රමාණය පරීක්ෂාව

පරිගණක කෙවෙති සම්බන්ධතා

- PS/2
- USB
- Micro USB
- VGA
- HDMI
- සමාන්තර
- RJ45
- මතක කාඩ්පත්

Power cord connections



රූපය 2.2.1 විදුලි බල රැහැන් සම්බන්ධතාව